©石森プロ・東映

S.H.Figuarts®

仮面ライダーシザース

取扱説明書

セット内容 ※画像と商品は多少異なりますのでご了承ください。

- ●取扱説明書（本書） …… 1枚
- ●フィギュア本体 …… 1体
- ●交換用手首 …… 6個
- ●シザースバイザー …… 1個
- ●シェルディフェンス …… 1個
- ●シザースピンチ …… 1個
- ●カードデッキ（破損Ver.） …… 1個
- ●専用魂STAGE …… 1式
- ●アドベントカード …… 4枚

■ 本体 手首

A B

■ 交換用手首（本体手首とつけかえることができます。）

C D E F G H

矢印一覧

- ◀┅┅ 取り付けます。 Attachable
- ◀━ 取り外します。 Removable
- ◀━ 可動します。 Movable

※パッケージの画像を参考にディスプレイしてください。
※各パーツは取扱説明書（本書）の画像を参考に取り付けてください。

武器パーツの取り付け方



専用魂STAGEの取り付け方



⚠ 注 意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- ●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。

〈使用上の注意〉

- ●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。